


Dit
affald
tæller!



Ny affaldsordning

Fælles affaldsløsninger til fx etageboliger
og rækkehuse

Retningslinjer for standpladser og adgangsveje



Der skal være belysning efter mørkets frembrud.

Standpladsen skal være så dyb, at der er plads til beholderne. De skal kunne trækkes uhindret ud på adgangsvejen.

Standpladsen

- 1 Der skal være et fast og stabilt underlag f.eks. asfalt, beton eller fliser.
- 2 Den skal være så dyb, at der er plads til beholderne. De skal kunne trækkes uhindret ud på adgangsvejen.
- 3 Der skal være ca. 10 cm mellem beholderne.
- 4 Håndtaget på tohjulede beholdere skal vende ud mod adgangsvejen.
- 5 Placér så vidt muligt standpladsen i skygge og væk fra boligen for at minimere eventuelle lugtgener.



Adgangsvejen

- 1 Der skal være fast og stabilt underlag f.eks. asfalt, beton eller fliser.
- 2 Der må ikke være trapper eller stejle stigninger (10 %).
- 3 Der må højst være 20 m fra standplads til skraldebil.
- 4 Der skal være en frihøjde på mindst 2,1 m.
- 5 Gangarealet skal være så bredt, at beholderne kan køres ubesværet hen til skraldebilen. Det vil oftest være mindst 1 meter.
- 6 Der må ikke være forhindringer som cykler eller legetøj på adgangsvejen.
- 7 Eventuelle træer og buske omkring standplads og adgangsvej skal være beskåret, så der er fri passage.
- 8 Der må højst være én låge eller dør, der skal kunne stå åben ved egen hjælp.
- 9 Der skal være ryddet for sne.
- 10 Der skal være belysning efter mørkets frembrud.

Beholdermål

Dit
affald
tæller!


Beholder med to hjul

Volumen	Dybde	Bredde	Højde
140 l	55 cm	55 cm	107 cm
190 l	72 cm	58 cm	107 cm
240 l	74 cm	59 cm	110 cm
370 l	81 cm	75 cm	107 cm

Beholder med fire hjul

Volumen	Dybde	Bredde	Højde
400 l	74 cm	98 cm	112 cm
660 l	78 cm	126 cm	122 cm

Standplads



Standpladsen skal være så dyb, at der er plads til beholderne. Der skal være ca. 10 cm mellem hver beholder.



Skrammerket tryksag, 504 1 0740
Trykt på genbrugsbæret

Kontaktinfo

Forsyning Helsingør

Energivej 25 • 3000 Helsingør

Tlf.: 48 40 50 50 • www.fh.dk